

## MONTÁŽ STOLU SEO

### Kusovník

2 × betonová noha stolu

5 × vyvrtané plastové prkno o rozměrech dle vašeho výběru

10 × vratový šroub M8×150 mm nebo M8×160 mm pro délku prken 2 m

4 × vratový šroub M8×150 mm pro pozinkovaný jakl - výztuhu

14 × velkoplošná podložka + matice M8

1 × ocelová výztuha z pásoviny 40×8 mm

5 × vratový šroub M8×60 mm nebo M8×70 mm pro délku prken 2 m na výztuhu desek stolu

5 × podložka + matice M8 na výztuhu z pásoviny

2 × spodní ocelová výztuha z jaklu 40×40 mm

4 × plastová zátka na jakl 40×40 mm



Stůl SEO v porovnění krátké vymývané nohy  
(dlouhé nohy k zabetonování jsou o cca 15 cm delší než na fotografii)

### Postup složení/montáže stolu

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme patřičné vratové šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na betonové bočnice/nohy - šrouby nedotahujeme!
5. Přišroubujeme jakly na spodní část noh - šrouby nedotahujeme!
6. Vyrovnáme stůl tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prknům
7. V případě, že prostřední otvor v prkně je vůči ostatním vyosený, otočíme prkno o 180°
8. Po vyrovnání a montáži všech prken a výztuh veškeré šrouby dotáhneme
9. Po 14-ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

# ÚDRŽBA

## **Zásady kontroly a údržby**

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba.