

Lavička Republika bez opěradla

Kód produktu: 01104



Postup složení/montáže lavičky

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení lavičky (rovná podlaha)
3. Přišroubujeme pomocí šroubů a podložek M10 trubkové výztuhy, NEDOTAHUJEME
4. Prkna přišroubujeme vruty, dotahujeme aku šroubovákem na nejmenší možný moment, v opačném případě hrozí přetržení šroubu
5. Nyní můžeme dotáhnout šrouby M10

Kusovník

Délka prken 1 500 mm	
2 ks	Kovová noha z jeklu 40×40 mm RAL dle objednávky
2 ks	Výztuha/trubka o průměru 22 mm a délky 1 400 mm
6 ks	Dřevěné prkno o rozměrech 1 500×60×45 mm
12 ks	Vrut 4×45 mm
4 ks	Šroub se šestihrannou hlavou M10×50 mm
4 ks	Podložka M10
4 ks	Černá plastová krytka na šroub M10

Délka prken 1 900 mm	
2 ks	Kovová noha z jeklu 40×40 mm RAL dle objednávky
2 ks	Výztuha/trubka o průměru 22 mm a délky 1 800 mm
6 ks	Dřevěné prkno o rozměrech 1 900×60×45 mm
12 ks	Vrut 4×45 mm
4 ks	Šroub se šestihrannou hlavou M10×50 mm
4 ks	Podložka M10
4 ks	Černá plastová krytka na šroub M10

ÚDRŽBA

Pro zvýšení životnosti jsou doporučeny pravidelné kontroly a údržba (čištění, úpravy, opravy). Četnost kontrol je závislá na agresivitě prostředí a četnosti využívání v daném místě. Pokud bude zjištěna závada, musí být (dle stupně závady) odstraněna nebo nahlášena reklamace výrobcí v co nejkratší době.

Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. Jednotlivé konstrukční spoje musí být pevně dotaženy. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí, je třeba ho neprodleně nahradit.

Na základových patkách nesmí být patrný žádné trhliny a patky musí pevně držet v zemi. Pokud tomu tak není je nutné patky opravit.

Dřevo je přírodní materiál, je vystavováno vysokým teplotním a vlhkostním rozdílům, a proto může docházet k tvorbě prasklin, uvolňování pryskyřice a k narušení povrchové úpravy. O dřevěné části výrobku je zapotřebí pravidelně pečovat čištěním a natíráním vhodnou nátěrovou hmotou. Při povrchových úpravách dodržujte vždy zásady výrobce dané nátěrové hmoty.

Interval přetření dřevěných prvků

Jasan/dub/akát: v šestiměsíčních intervalech během prvního roku, poté dle potřeby

Smrk: v ročních intervalech nebo dle potřeby

Povrchová úprava dřevěných prvků se provádí vodou ředitelnou lazuroou Remmers GW-310 nebo vhodnou alternativou. Nátěrové hmoty můžete zakoupit na www.profiba.cz

Povrchová úprava jednotlivých dílců se odvíjí od technologických možností daného dílce. **Ocelové a litinové dílce** jsou práškově lakovány nebo žárově zinkovány, pro opravu doporučujeme použít nátěrovou hmotu Alkyton v požadovaném odstínu.

Záruka se nevztahuje na:

- závady vzniklé zanedbáním pravidelných kontrol a údržby
- závady vzniklé špatně nebo neodborně provedenou montáží či opravou
- závady způsobené živelnou pohromou, havárií, vandalismem
- závady vzniklé působením chemických látek (např.: neadekvátní čisticí prostředky, ptačí trus, žíravé látky apod.)
- závady vzniklé mechanickým poškozením (poškrábání, zářezy, přetížení apod.)
- výsušné trhliny dřevěných prvků