

MONTÁŽ LAVIČKY SEO

Kusovník

- 2 × betonová noha
- 5 × vyvrtané plastové prkno o rozměrech dle vašeho výběru
- 10 × vratový šroub M8×150 mm nebo M8×160 mm pro délku prken 2 m
- 10 × velkoplošná podložka + matice M8
- 5 × vratový šroub na prostřední výztuhu M8×60 mm nebo M8×70 mm pro délku prken 2 m
- 5 × podložka + matice M8 na prostřední výztuhu
- 1 × ocelová výztuha ve tvaru písmene L z pásoviny 40×8 mm



Lavička SEO v provedení krátké vymývané nohy
(dlouhé nohy k zabetonování jsou cca o 15 cm delší než na fotografii)

Postup složení/montáže lavičky

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení lavičky (rovná podlaha)
3. Do připravených otvorů v prknech vsadíme příslušné vratové šrouby
4. Prkna postupně našroubujeme na betonové bočnice/nohy - šrouby nedotahujeme!
5. Vyrovnáme lavičku tak, aby čela prken byla v jedné ose a bočnice kolmo k prknům
6. V případě, že prostřední otvor v prkně je vůči ostatním vyosený, otočíme prkno o 180°
7. Ocelovou výztuhu tvaru L přišroubujeme kratšími šrouby pod prkna
8. Po vyrovnání a montáži všech prken a výztuhy veškeré šrouby dotáhneme
9. Po 14-ti dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme

ÚDRŽBA LAVIČKY

Zásady kontroly a údržby

Při pravidelné prohlídce je zapotřebí zkontrolovat ukotvení. V případě uvolnění kotvicích prvků je nutné jejich dotažení. Pokud kotvicí prvek chybí je třeba ho neprodleně nahradit.

Povrchová úprava se u plastových prken neprovádí, tedy není zapotřebí žádná údržba.